

Les mando una breve presentación de nuestra línea nueva de medidores para Aguas Residuales en tuberías parcialmente llenas
El nombre de la tecnología es: Área Velocidad

(Fotos tomadas de las primeras pruebas en tubería de descarga)



Medición de Flujo en Tuberías Parcialmente Llenas

Tecnología de Medición:

- Área-Velocidad
- Sensor Doppler (Velocidad)
- Sensor de Presión (Altura)

Aplicaciones:

- Agua Residual
- Con sólidos suspendidos
- Tubo no lleno
- Portátil o Fijo





www.equysis.com